


Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu STEKO



Profil (A)



Zaślepka(B)

Taśma LED (C)



Sznur antypoślizgowy (D)




Osłona (E)

Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- wiertarka
- wkrętarka / śrubokręt

UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


1. Nawierć otwory w profilu (A). Minimum dwa do mocowania profilu i przynajmniej po jednym aby przeprowadzić przewód zasilający.




2. Przyklej paski LED (C) i wyprowadź przewód zasilający. Natępnie przymocuj profil (A) do stopnia odpowiednimi wkrętami.




3. Umieść znury antypoślizgowe (D) w profilu. W tym celu rozciagnij nieznacznie sznur lub użyj śliskiej substancji. UWAGA: Po umieszczeniu sznura w profilu nie docinaj go! Wróci do swojej pierwotnej długości.




4. Zamocuj osłonę (E) i podłącz taśmy LED do zasilacza.



5. Załóż zaślepkę (B)





Parts needed to mount the STEP extrusion



Extrusion (A)



End cap (B)

LED strip (C)



Anti-slip
rubber strip (D)



Cover (E)


Tools needed for mounting:

- drill
- screwdriver


NOTE! All LED strips must be connected to a 12 V or 24 V power supply.

IMPORTANT: The manual presents the simplest mounting procedure.
More mounting procedures and related accessories can be found


1. Drill holes in the extrusion (A). At least two to mount the extrusion and at least one to run the power cable.




2. Attach the LED strips (C) and lead out the power cable. Next mount the extrusion (A) to the step with suitable screws.



3. Insert anti-slip rubber strips (D) into the extrusion. To do this, stretch the strip slightly or use a slippery substance. **NOTE:** After inserting the strip in the extrusion do not cut the excess length! It will slowly spring back to its former length.



4. Mount the cover (E) and connect the LED strips to the power supply.



5. Insert the end cap (B)

