


Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu STOS-MDF



Profil (A)



Zaślepki (B)



Osłona (C)




Taśma LED (D)


UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie


1. Wklej taśmę LED (D), załóż osłonkę (C), a następnie załóż zaślepkę (B).




2. Naklej taśmę dwu stronną na profil (A).



3. Podłącz zasilanie, a następnie profil (A) przyklej do powierzchni.





Parts needed to mount the STOS-MDF extrusion



Extrusion (A)



End caps (B)



Cover (C)




LED strip (D)


NOTE! All LED strips must be connected to a 12 V or 24 V power supply.

IMPORTANT: The manual presents the simplest mounting procedure.
More mounting procedures and related accessories can be found

1. Mount the LED strip (D), insert the cover (C), and then insert the end cap (B).



2. Apply double-sided tape to the extrusion (A).



3. Connect power, and then attach the extrusion (A) to the surface.

